

MITSUBISHI

AUTOMATIKGETRIEBE FÜR FRONTANTRIEB (E-W)

WERKSTATT-ANLEITUNG

VORWORT

Diese Werkstatt-Anleitung beinhaltet Angaben für Ausbau, Demontage, Prüfung, Einstellung, Montage und Einbau sowie sonstige Angaben für das Werkstattmaterial.

Alle Angaben, Abbildungen und Teilebeschreibungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtungen Änderungen vorzunehmen.

Automatikgetriebe F4A4, F4A5 **23A**

HINWEISE ZUM EINORDNEN

Diese Seiten der Anleitung sind in dem Ordner Nr. BN940001 aufzubewahren.

Diese Seiten in Abhängigkeit von den nachfolgend erläuterten Beschriftungen „Neu“, „Revidiert“ oder „Weggenommen“ in der „Liste der betroffenen Seiten“ ablegen.

Neu:

Ordnen Sie die Seiten mit dieser Kennzeichnung zusätzlich in die Anleitung ein.

Revidiert, Weggenommen:

Ersetzen Sie die vorhandenen Seiten gegen die entsprechenden Seiten mit dieser Kennzeichnung.

Fehlende Blätter werden auf Anfrage zugeschickt.

 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

ERLÄUTERUNG DES ANLEITUNGSINHALTS

Wartungs- und Service-Vorgänge

- (1) Am Beginn jedes Abschnittes befindet sich ein Diagramm der Einzelteile, damit der Leser die Einbaubedingungen der Einzelteile besser verstehen kann.
 - (2) Die in dem Diagramm aufgeführten Nummern geben die Reihenfolge für die Wartungs- und Service-Vorgänge an.
N : zeigt nicht wiederverwendbare Teile an.
Das Anzugsmoment ist angegeben, wenn dies erforderlich ist.
- **Ausbaustufen:**
Die Teilebezeichnungsnummer entspricht der Nummer in der Abbildung, um die Ausbaustufen anzugeben.
 - **Demontagestufen:**
Die Teilebezeichnungsnummer entspricht der Nummer in der Abbildung, um die Demontagestufen anzugeben.
 - **Einbaustufen:**
Spezifiziert den Fall, wenn der Einbau nicht durch Umkehr der Ausbaustufen vorgenommen werden kann. Wird weggelassen, wenn der Einbau durch Umkehr der Ausbaustufen durchgeführt werden kann.
 - **Montagestufen:**
Spezifiziert den Fall, wenn die Montage nicht durch Umkehr der Demontagestufen vorgenommen werden kann.
Wird weggelassen, wenn die Montage durch Umkehr der Demontagevorgänge durchgeführt werden kann.

Klassifikation der wichtigsten Wartungs/Service-Punkte

Wenn wichtige Punkte für die Wartungs- und Service-Vorgänge vorhanden sind (wie z.B. grundlegende Wartungs- und Service-Punkte, Wartungs- und Service-Sollwerte, Informationen über die Verwendung von Spezialwerkzeugen usw.), sind diese gemeinsam als wichtige Wartungs- und Service-Punkte aufgeführt und in allen Einzelheiten erläutert.

- ◀**A**▶ Zeigt an, daß grundlegende Punkte für den Ausbau oder die Demontage vorliegen.
▶**A**◀ Zeigt an, daß grundlegende Punkte für den Einbau oder die Montage vorliegen.

Symbole für Schmierung, Dichtmittel und Klebmittel

Informationen bezüglich Schmierung und Auftragspunkte von Dichtmittel und Klebmittel sind durch die Verwendung von Symbolen in dem Diagramm der Einzelteile oder auf der nachfolgenden Seite aufgeführt und erläutert.

- : Fett
(Mehrzweckfett, wenn keine Marke oder kein Typ vorgeschrieben ist)
- : Dichtmittel oder Klebmittel
- : Bremsflüssigkeit, Automatikgetriebeöl oder Klimaanlage-Kompressoröl
- : Motoröl oder Getriebeöl

EINLEITUNG

Baugruppen-
titel

Abschnittsti-
tel

Baugruppen-
nummer

Abschnittsnum-
mer

Seitennum-
mer


AUTOMATIKGETRIEBE (E—W) – Verteilergetriebe-Abtriebszahnrad 23A-11-1

11. VERTEILERGETRIEBE-ABTRIEBSZAHNRAD

23302240018

DEMONTAGE UND MONTAGE

Alle internen Teile vor der Montage mit Automatikgetriebeöl schmieren.



Nicht wiederverwendbare Teile


Anzugsmoment

Diese Nummer entspricht der unter „Ausbaustufen“, „Demontagestufen“, „Einbaustufen“ oder „Montagestufen“ aufgeführten Nummer.

Beschreibung der Arbeitsvorgänge, Vorsichtsmaßnahmen usw. für den Ausbau, Einbau, Demontage sowie Montage.

Demontagestufen

- 1. Sicherungsmutter
- 2. Verteilergetriebe-Antriebszahnradlager
- 3. Verteilergetriebe-Antriebszahnrad



HINWEISE ZUR DEMONTAGE

◀▶ Sicherungsmutter ausbauen

(1) Den Verdrehanschlag der Sicherungsmutter hochziehen.

© Mitsubishi Motors Corporation Mai 1995

PWEG9517

00004273

Ausgabedatum

Publikationsnum-
mer-Revisionscode

NOTIZEN

LISTE DER BETROFFENEN SEITEN

Seite	Revisions- code	Datum	Bemer- kungen	Seite	Revisions- code	Datum	Bemer- kungen
23A-0-1	I	Mai 2002	Revidiert	23A-3-13	E	Aug. 1999	
23A-0-2		Mai 1995		23A-3-14	B	Feb. 1997	
23A-0-3	F	Juni 2000		23A-3-15 und 23A-3-16	E	Aug. 1999	
23A-0-4 bis 23A-0-6	E	Aug. 1999		23A-3-16a	E	Aug. 1999	
23A-0-6a bis 23A-0-6d	E	Aug. 1999		23A-3-16b	B	Feb. 1997	
23A-0-7	B	Feb. 1997		23A-3-17 bis 23A-3-19	E	Aug. 1999	
23A-0-8 und 23A-0-9	F	Juni 2000		23A-3-19a bis 23A-3-19d	E	Aug. 1999	
23A-1-1	D	Juni 1998		23A-3-20 und 23A-3-21	E	Aug. 1999	
23A-1-2	E	Aug. 1999		23A-3-22	B	Feb. 1997	
23A-1-2a bis 23A-1-2d	I	Mai 2002	Revidiert	23A-3-22a und 23A-3-22b	B	Feb. 1997	
23A-1-3	A	Nov. 1995		23A-3-23	E	Aug. 1999	
23A-1-4	B	Feb. 1997		23A-3-24 und 23A-3-25		Mai 1995	
23A-1-5	E	Aug. 1999		23A-3-26 und 23A-3-27	E	Aug. 1999	
23A-1-6 und 23A-1-7	B	Feb. 1997		23A-3-27a und 23A-3-27b	E	Aug. 1999	
23A-1-8	E	Aug. 1999		23A-3-28	E	Aug. 1999	
23A-1-9 und 23A-1-10	I	Mai 2002	Revidiert	23A-3-29 und 23A-3-30	F	Juni 2000	
23A-2-1	B	Feb. 1997		23A-3-31	B	Feb. 1997	
23A-2-2 bis 23A-2-4	E	Aug. 1999		23A-3-32	G	Feb. 2001	
23A-2-5	G	Feb. 2001		23A-3-33 und 23A-3-34	F	Juni 2000	
23A-3-1	E	Aug. 1999		23A-4-1	E	Aug. 1999	
23A-3-2 und 23A-3-3	B	Feb. 1997		23A-5-1 und 23A-5-2	B	Feb. 1997	
23A-3-4	E	Aug. 1999		23A-5-3	E	Aug. 1999	
23A-3-5	B	Feb. 1997		23A-6-1 bis 23A-6-4	E	Aug. 1999	
23A-3-5a	F	Juni 2000		23A-7-1	E	Aug. 1999	
23A-3-5b	G	Feb. 2001		23A-7a-1	E	Aug. 1999	
23A-3-5c und 23A-3-5d	I	Mai 2002	Revidiert	23A-7a-2	G	Feb. 2001	
23A-3-5e	E	Aug. 1999		23A-8-1		Mai 1995	
23A-3-5f	F	Juni 2000		23A-9-1		Mai 1995	
23A-3-5g	G	Feb. 2001		23A-10-1	G	Feb. 2001	
23A-3-5h und 23A-3-5i	I	Mai 2002	Revidiert	23A-10-2	B	Feb. 1997	
23A-3-5j	F	Juni 2000		23A-11-1 und 23A-11-2	E	Aug. 1999	
23A-3-5k	G	Feb. 2001		23A-12-1	B	Feb. 1997	
23A-3-5l	I	Mai 2002	Revidiert	23A-12-2		Mai 1995	
23A-3-5m und 23A-3-5n	E	Aug. 1999		23A-12-3	E	Aug. 1999	
23A-3-6	F	Juni 2000		23A-13-1 bis 23A-13-4		Mai 1995	
23A-3-7 und 23A-3-8	G	Feb. 2001		23A-14-1	E	Aug. 1999	
23A-3-9 bis 23A-3-12	B	Feb. 1997		23A-15-1 und 23A-15-2		Mai 1995	

Fehlende Blätter werden auf Anfrage geliefert.